

FIȘĂ INSTRUCȚIUNI MONTAJ

-LITERE VOLUMETRICE CU ȘABLON-

Mai jos se vor regăsi pașii de urmat pentru efectuarea montajului a literelor volumetrice din *suport forex* și placat cu plexiglass.

Întregul pachet conține: **șablon de montaj** (din mucava / carton presat) și **literele/elementele volumetrice** debitate conform specificațiilor și documentelor de tip vector (.ai / .cdr). Așadar, în pachet veți găsi șablonul „mare” ca și suport pentru montaj (acesta fiind compus din mai multe piese de tip puzzle – după caz) și literele sau formele speciale ce alcătuiesc întregul design. Îmbinarea șablonului de montaj este foarte simplă, trebuiesc doar urmate formele de puzzle de pe marginea acestora.

1) Măsurare și încadrare șablon de montaj

- a. Se va măsura distanța dorită pentru încadrarea întregului șablon de montaj pentru design. Se va măsura atât lateral, cât și pe înălțime și se va asigura că se respectă cotele dorite. Deasemenea cu un aparat/utilaj de tip boloboc se va asigura că șablonul este drept (acesta vine din fabrica cu unghiuri perfecte de 90gr.)

2) Lipirea șablonului

- a. Lipirea șablonului pe suportul de tip *perete* se va efectua cu bandă adezivă / scoci, pe toate laturile (în funcție de posibilități), lipit ferm și drept de perete, asigurând o lipire de contact pe perete.

3) Trasarea șablonului

- a. Odată ce șablonul este lipit pe perete, se va trasa conturul fiecărui element de design din acesta, fie ca este text sau element, cu un creion. Atenție la detalii și să nu se omită vreun element, deoarece conform acestor trasări se vor lipi elementele ulterior.

4) Dezlipirea/Scoaterea șablonului

- a. După trasarea conturului se va dezlipi/scoate șablonul cu atenție și se va urmări dacă au fost trasate toate elementele de design.

5) Lipirea elementelor de design

- a. Pentru fiecare element de design, se va desface banda dublu-adeziva de pe spatele acesteia și se va lipi ferm în locul special destinat trasat din șablon, fără a atinge adezivul benzii sau a lua contact cu alte suprafețe/praf/umiditate.
- b. Se va asigura că elementul va fi pus în locul potrivit și că se va presă pe acesta ca banda dublu-adeziva să aibă contact perfect și că se va lipi pe întreaga suprafață.
 - i. *Se recomandă și folosirea unui silicon de contact cu acționare rapidă, acesta fiind aplicat tip „șnur” și efectuarea rectificărilor ulterioare (pentru adaosul de material).*
 - ii.

6) BUCURĂ-TE DE NOUL DESIGN AL SPAȚIULUI TĂU

Recomandări:

- Asigurați-vă că perețele pe care se vor aplica elementele de design este uscat (dacă acesta a fost vopsit sau a suportat reparații recente se recomandă a fi lăsat la uscat cel puțin 3 zile, cu verificare ulterioară), fără praf și pregătit pentru montaj.
- Asigurați-vă că perețele are o suprafață plană, fără denivelări majore și nu prezintă vopsea de tip lac lucios sau alt tip de suport ce nu permite aderență pentru lipire.